

## Neue Frequenzen für HOTBIRD (s. Kap. 6.6: SENDEREINSTELLUNG):

### Analog-Modus: Menü Sendereinstellung

SENDEREINSTELLUNG		
➔	Satellit	: HOTBIRD
	Kanalnr.	: <b>065</b> TV
	Name	: BBC
	Frequenz	: <b>11114</b> AFC
	Polar.	: <b>Vertikal</b>
	Videopegel	: hoch
	Audiofreq.	: 702
	Tonkanal	: Stereo
	Dekoder	: Aus
	Tausch mit	: 002

Taste **↑, ↓**: Zeile auswählen .

Taste **←, →**: Einstellung verändern.

**Taste STORE: Einstellungen speichern. !!!**

Taste **MENU**: Menü verlassen

SENDEREINSTELLUNG		
➔	Satellit	: HOTBIRD
	Kanalnr.	: <b>192</b> TV
	Name	:
	Frequenz	: <b>11114</b> AFC
	Polar.	: <b>Vertikal</b>
	Videopegel	: hoch
	Audiofreq.	: 702
	Tonkanal	: Stereo
	Dekoder	: Aus
	Tausch mit	: 002

**Taste STORE: Einstellungen speichern. !!!**

SENDEREINSTELLUNG		
➔	Satellit	: HOTBIRD
	Kanalnr.	: <b>193</b> TV
	Name	:
	Frequenz	: <b>11322</b> AFC
	Polar.	: <b>Vertikal</b>
	Videopegel	: hoch
	Audiofreq.	: 702
	Tonkanal	: Stereo
	Dekoder	: Aus
	Tausch mit	: 002

**Taste STORE: Einstellungen speichern. !!!**

Kanal 65 ist der 1. Kanal der HOTBIRD-Kanäle in der Liste und wird automatisch eingestellt, wenn Sie im Menü SATELLIT SUCHEN -> HOTBIRD einstellen.

Die Kanäle 192 und 193 haben keine Namen, sie sind notwendig für die Verifizierung des gefundenen Satelliten. Diese beiden Kanäle können nicht im Menü SENDER angewählt werden, man muß erst mittels LISTE diese Kanäle auswählen und kann sie dann im Menü SENDER wie oben beschrieben ändern.

**Speichern der Änderungen mit STORE nicht vergessen !!**

## New Frequenzies for HOTBIRD (see 6.6: CHANNEL SETTING)

### Analog mode: CHANNEL SETTING Menu

```

CHANNEL SETTING
➔ Satellite      : HOTBIRD
Channel No.     : 065  TV
Name            : BBC
Frequency       : 11114 AFC
Polarisation    : vertical
Video level     : high
Audio frequency : 702
Audio channel   : Stereo
Decoder        : Off
Replace by     : 002
    
```

↑, ↓ key: Select line

←, → key: Change setting

**STORE key: Store settings !!**

**MENU key: Exit menu**

```

CHANNEL SETTING
➔ Satellite      : HOTBIRD
Channel No.     : 192  TV
Name            :
Frequency       : 11114 AFC
Polarisation    : vertical
Video level     : high
Audio frequency : 702
Audio channel   : Stereo
Decoder        : Off
Replace by     : 002
    
```

**STORE key: Store settings !!**

```

CHANNEL SETTING
➔ Satellite      : HOTBIRD
Channel No.     : 193  TV
Name            :
Frequency       : 11322 AFC
Polarisation    : vertical
Video level     : high
Audio frequency : 702
Audio channel   : Stereo
Decoder        : Off
Replace by     : 002
    
```

**STORE key: Store settings !!**

Channel 65 is the first channel of the Hotbird channels in the list and will be selected automatically when selecting "SEARCH SATELLITE -> HOTBIRD".

Channel 192 and 193 have no name, they are important for satellite verification.

They can be selected only by the list, not by the menu: first select them by "List" and then go to "CHANNEL SETTING".

Do not forget STORE after each channel you modified.

## Modalità analogica: menu impostazione emittente (istruzioni per l'uso: pagina 17 )

### NEW FREQUENZIES FOR HOTBIRD:

IMPOSTAZIONE EMITTENTE	
→ Satellite	: HOTBIRD
N° canale	: <b>065</b> TV
Nome	: BBC
Frequenza	: <b>11114</b> AFC
Polarizz.	: <b>verticale</b>
Livello video	: alto
Freq.audio	: 702
Modo audio	: Stereo
Decoder	: off
Scambia con	:

Tasto **↑, ↓** : scegliere riga .  
 Tasto **←, →** : cambiare impostazioni.  
 Tasto **MENU**: uscire dal menu

Tasto **STORE**: memorizzare impostazioni !!

IMPOSTAZIONE EMITTENTE	
→ Satellite	: HOTBIRD
N° canale	: <b>192</b> TV
Nome	:
Frequenza	: <b>11114</b> AFC
Polarizz.	: <b>verticale</b>
Livello video	: alto
Freq.audio	: 702
Modo audio	: Stereo
Decoder	: off
Scambia con	:

Tasto **STORE**: memorizzare impostazioni !!

IMPOSTAZIONE EMITTENTE	
→ Satellite	: HOTBIRD
N° canale	: <b>193</b> TV
Nome	:
Frequenza	: <b>11322</b> AFC
Polarizz.	: <b>verticale</b>
Livello video	: alto
Freq.audio	: 702
Modo audio	: Stereo
Decoder	: off
Scambia con	:

Tasto **STORE**: memorizzare impostazioni !!

Channel 65 is the first channel of the Hotbird channels in the list and will be selected automatically when selecting "Ricerca Satellite-> HOTBIRD".

Channel 192 and 193 have no name, they are important for satellite verification.

They can be selected only by the list, not by the menu: first select them by "List" and then go to "Impostazioni emittente".

Do not forget STORE after each channel you modified.

RAI 1, RAI 2, RAI 3 don't send analog any more.